

Návod na montáž rámečku FORD



Sada rámečku obsahuje:

1. nosnou klec
2. přihrádku
3. dělicí lištu
4. krycí rámeček

Do otvoru po vyjmutém original. autorádiu namontujte nosnou klec (1). Pro uchycení použijte přiložené šrouby (součástí sady s rámečkem). Do dolní poloviny vložte přihrádku (2). Do horní poloviny klece zasuňte kovový aretační rámeček, který je nasazen na JVC autorádiu. Zasuňte ho až na doraz (zahlý lem kov.rámečku). Do kov. rámečku zasuňte autorádio JVC (doporučujeme z autorádia sejmout čelní panel, nasadte ho zpět až po dokončení instalace) až do cvaknutí, které značí ukotvení rádia v kov. rámečku **POZOR:** z rádia je zapotřebí sejmout plastový lemovací rámeček, opatrně ho vycvakněte od okrajů rádia. Když je rádio zasunuté, nasadte na horní okraj přihrádky (2) dělicí lištu (3). Ta má na sobě tři kolíčky, které pasují do třech otvorů na horním okraji přihrádky. Nakonec vše zakryjte krycím rámečkem (4) - opatrně ho natlačte na celou sestavu přechozích již nainstalovaných částí (1.2.3).



Finální podoba autorádia nainstalovaného v rámečku